



Mode d'emploi

Brosse ionique pour cheveux longs et courts

Attention! Ne pas utiliser la brosse allumée pour des cheveux humides!

Fonctionnement:

Hairbutler Corinne soigne vos cheveux d'une façon très spéciale: **Corinne** produit des ions négatifs qui lissent la gaine de vos cheveux et aident au démêlage. Vos cheveux deviennent souples, facile à brosser et ils récupèrent élasticité, brillance et santé. En plus, l'oxygène actif neutralise toutes les odeurs dans vos cheveux en quelques instants.

Aspect de soin:

Brossez vos cheveux entièrement avec **Hairbutler Corinne** deux à cinq minutes. Vous retrouvez vos cheveux lissés, brillants avec du volume. Les mauvaises odeurs imprégnées dans vos cheveux vont être neutralisées et les cheveux paraissent propres, frais et bien soignés. Les charges électrostatiques vont être éliminées, aussi.

Utilisation:

Avant l'utilisation: dépliez **Hairbutler Corinne**, ouvrez le carter pour les piles. Mettez deux piles (MIGNON 2 AA) et refermez le carter. Allumez **Corinne** en appuyant sur „ON/OFF“. Une petite lumière verte va vous indiquer le fonctionnement. **Corinne** commence à produire des ions négatifs d'oxygène et de l'oxygène active.



CORINNE

Après avoir brossé les cheveux, appuyez „ON/OFF“ pour éteindre **Corinne**. Pliez **Corinne** pour la garder jusqu'à la prochaine utilisation. Des piles d'une bonne qualité vont durer pour environ 500 heures d'utilisation. Il faut changer les piles quand vous constatez une lumière verte très faible.

Changer les brosses:

Les brosses peuvent vite être changées par un système de chargement rapide.

Attention:

- N'utilisez jamais **Corinne** quand vos cheveux sont encore humides.
- **Hairbutler Corinne** n'est pas destiné pour utilisation aux animaux.
- Nettoyez régulièrement les brosses. Des cheveux qui restent dans les brosses peuvent avoir une influence sur l'efficacité de **Corinne**.
- Ne touchez jamais l'intérieur de **Corinne** avec un objet métallique! Evitez des chocs électriques! Eloignez **Corinne** toujours de tous les objets inflammables et explosifs!
- Evitez de l'eau et des vapeurs proche de **Corinne**.
- Ne pas placer **Corinne** en plein soleil ou proche des sources de chaleurs: radiateurs, cheminées, fours etc.
- Ne jamais utiliser de l'alcool, de benzène ou des solutions acides pour nettoyer **Corinne**.
- Nettoyez les brosses livrées avec de l'eau tiède et du savon.

Informations importantes:

Ne changez jamais rien sur l'appareil. Fabricant et marchands ne sont pas responsables pour des problèmes causés par une fausse utilisation ou des changements non-professionnels. Placez **Corinne** sur des endroits où ni les enfants ni des animaux peuvent l'atteindre.

Accessoires:

Deux brosses à changer
1 sac de rangement

Attention: des piles ne sont pas compris dans la livraison!

Données techniques:

Type	HAIRBUTLER Corinne
Tension	2 AA Piles
Consommation	0,2W/h
Ions négatifs	max. 1x104 / cm ³
Oxygène actif	< 0,06 mg
Dimension	230 x 40 x 35 mm
Poids	110 g

AIRBUTLER se réserve le droit de modifications techniques.

Si vous avez besoin de renseignements ou une question à poser, vous pouvez nous joindre à l'adresse email suivante: office@airbutler.com



Formulaire de garantie du modèle CORINNE

1. Tous les produits **AIRBUTLER** sont sévèrement testés et vérifiés avant de quitter l'usine. Vous bénéficiez d'une garantie de deux ans sur le fonctionnement à partir de la date d'achat.

2. Tout dommage ou problème de fonctionnement pendant la période de garantie ne sera pas pris en compte en l'absence du renvoi de ce formulaire dûment rempli. Pour vérifier l'origine des défauts, veuillez retourner l'appareil dans son emballage d'origine chez votre revendeur. Si le problème est dû à une erreur ou à un vice de fabrication, l'appareil sera réparé ou échangé. Des problèmes liés à une mauvaise utilisation ne seront pas pris en charge.

3. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une utilisation non conforme, à une erreur de montage ou de mise en route, à un branchement non conforme à une source électrique non conforme, à l'absence d'entretien ou de nettoyage. Des dommages sur le corps de l'appareil ou à l'intérieur de ce dernier (foudre, dégâts d'origine naturelle ou artificielle) ne seront également pas pris en charge.

4. La date sur le formulaire de garantie dûment rempli et la facture de l'achat de l'appareil sont absolument nécessaires pour avoir droit à notre garantie.



Nom et prénom du client: _____

Adresse: _____

Date d'achat: _____

Téléphone: _____

Nom, adresse et tampon du vendeur: _____
